

Tessuto-non-tessuto in fibra di vetro



Descrizione e campo d'impiego

MAT 22 è un'armatura costituita da cascami di fibra di vetro tagliati e apprettati (chopped strand MAT) con grammatura di circa 225 g/m^2 .

Campo d'impiego

Per le sue caratteristiche di buona bagnabilità e modellabilità questo supporto è utilizzabile come rinforzo di sistemi impermeabilizzanti realizzati con:

- BETONGUAINA
- HELASTON SOL
- NORTIG
- NORDPLAST
- COLORPLAST
- RIVENORD LAST
- U.V. LASTIK
- ELASTIC TOP

Vantaggi

Per la sua adattabilità alle superficie risulta in particolare molto utile al rinforzo di sistemi impermeabilizzanti elastici su angoli e supporti ondulati o irregolari ovvero dove sia molto difficile adattare altri tipi di armature a filo continuo.

Applicazione

Impregnazione dell'armatura:

- applicare a rullo o spatola una mano abbondante di prodotto impermeabilizzante;
- stendere MAT 22 sulla superficie e impregnarlo con cura modellandolo secondo la forma del supporto;
- applicare una seconda mano di impermeabilizzante liquido non appena la prima si sia assorbita;
- continuare a distribuire il prodotto uniformemente su tutta la superficie fino alla completa ricopertura di MAT 22.

Finitura:

• MAT 22 conferisce alla superficie finita una caratteristica bucciatura, che può essere eliminata mediante più mani a finire del prodotto oppure ricoprendo fresco su fresco con una seconda armatura denominata VETRO C da circa 30 g/m².

Avvertenze e istruzioni particolari

MAT 22 è apprettato con un'emulsione acrilica e non è pertanto particolarmente compatibile con resine vinilestere tipo NORPHEN ESTER VE mentre è compatibile con resine poliestere insature tipo NORPHEN ESTER PE.

Per applicazioni con NORPHEN ESTER VE è disponibile un rinforzo con appretto specifico disponibile nella grammatura $300 \ e \ 450 \ g/m^2$.

Avvertenze ed istruzioni particolari

- ✓ Poiché MAT 22 tende a rilasciare fibre di vetro durante l'impiego, impregnare abbondantemente e lavorare il meno possibile.
- ✓ Durante il taglio e la modellatura di MAT 22 si liberano delle fibre di vetro che potrebbere avere effetto irritante sulla pelle. È opportuno proteggersi le mani, le braccia e il volto mediante guanti e mascherina adatti.

Confezione

MAT 22 è disponibile in confezioni da m² 2, 65 e 130.

Confezioni e conservazione

Confedioni	confezioni da m ² 2, 65 (rotolo) e 130 (rotolo).
Conservazione	Conservare in luogo coperto e asciutto.



Emissione: 5 aprile 1998

Revisione 02 del 11 settembre 2007

pag. 1 di

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive.

Il sito internet all'indirizzo www.nordresine.it contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di emissione ed il numero di revisione consultando la sezione "CATALOGO".